

Indikační smyčky displeje

Normální provoz měřicího přístroje

Stavy přístrojů, spotřební hodnoty a informace měřicího systému se zobrazují indikační smyčkou přes LC displej.

Indikační smyčky

	↻	
Aktuální spotřeba		2 S
	↓	
Test displeje: všechno zapnuté		0,5 S
	↓	
Test displeje: všechno vypnuté		0,5 S
	↓	
Datum rozhodujícího dne např 31. pros.		2 S
	↓	
Hodnota v rozhodující den (blikající)		5 S
	↓	
Kontrolní číslo		2 S
	↓	
Stupeň ohodnocení Stupeň K		1 S
	↓	
Variabilní indikace		1 S
	↻	

Proměnná XX na displeji:

- "FA" Znak pro rádiový systém AMR
- "Fb" Znak pro rádiový systém walk-by
- "AL" Algoritmus, žádný rádiový systém není k dispozici

Proměnná Y na displeji:

- "2" Znak pro algoritmus 20x
- "3" Znak pro algoritmus WHE3x
- "4" Znak pro algoritmus WHE4x

Proměnná Z na displeji:

- "1" Znak pro měřicí systém s 1 čidlem
- "2" Znak pro měřicí systém s 2 čidly
- "S" Senzor (čidlo)